

CONNECT: TWO

WIRELESS & PORTABLE **STEREO** SPEAKER



SEHR GEEHRTER KUNDE

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können. Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie Ihr Gerät am besten reinigen. Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann.

Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.com“, um zu prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf dem Deckblatt mit der Angabe im Internet.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service-Center auf. Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für diesen Defekt erlischt. Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

Dieses Produkt ist EMV zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union. CE und ROHS Dokumentationen liegen vor.

VORSICHTSMASSNAHME



- Es ist ein normaler Zustand, dass die Lautsprecher sich bei Betrieb oder Aufladen erhitzt.
- Wenn Sie die Lautsprecher reinigen möchten, trennen Sie diese von externen elektrischen Geräten und schalten Sie sie aus.
- Benutzen Sie weder Alkohol, noch irgendwelche anderen chemischen Reinigungsmittel, um die Lautsprecher zu säubern.
- Die Lautsprecher nicht fallen lassen oder darauf treten.
- Bitte positionieren Sie die Lautsprecher nicht neben sehr kalten oder sehr warmen Objekten.
- Bitte entfernen Sie nicht selbstständig die Hülle der Lautsprecher

INHALT DES LIEFERUMPFANGS

- 2x Bluetooth Lautsprecher
- 1x Betriebsanleitung
- 1x USB-Aufladekabel

PRODUKTERKLÄRUNG

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Leiser/vorheriger Titel | 5 | TWS-Taste zum verbinden |
| 2 | Lauter/nächster Titel | 6 | Ladeanschluss |
| 3 | Play/Pause/Anruf annehmen
/ auflegen | 7 | Reset Knopf |
| 4 | An/Aus | 8 | LED Anzeige |
| | | 9 | Mikrofon |



FUNKTIONEN

MIT EINEM BLUETOOTH FÄHIGEN GERÄT VERBINDEN

Bitte laden Sie die Lautsprecher vor der ersten Benutzung vollständig auf. Wenn die Boxen laden, leuchten die LED-Anzeigen rot.

Schalten Sie die CONNECT:TWO ein.

Aktivieren Sie nun die Bluetooth Funktion ihres Handys oder Tablets und wählen Sie Block CONNECT:TWO aus der angezeigten Liste aus.

Verbinden Sie die Lautsprecher miteinander. Halten Sie auf beiden Geräten zeitgleich die TWS-Taste gedrückt. Nach drei Sekunden sind beide Lautsprecher miteinander gekoppelt. Beim erneuten Einschalten verbinden sich die beiden Boxen automatisch miteinander.

Wenn Ihr Gerät eingeschaltet wird verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Handy oder Tablet.

BATTERIESTATUS

Die rote Anzeige blinkt, wenn der Batterie-Ladezustand weniger als 20% beträgt; unter 5% schaltet sich die Box automatisch aus.

Wenn Sie die CONNECT:TWO nicht häufig benutzen, laden Sie die Boxen einmal im Monat vollständig auf.

Sind Ihre Boxen vollständig aufgeladen leuchtet die LED-Anzeige grün.

FUNKTIONEN

VERBINDUNG VIA BLUETOOTH FEHLGESCHLAGEN

Löschen Sie die CONNECT:TWO in der Liste ihrer bisher verwendeten Bluetooth-Geräte. Nun suchen Sie nach der CONNECT:TWO und verbinden sie erneut.

TELEFONFUNKTION

Sind Sie mit einer der Boxen über Ihr Handy verbunden, können Sie ankommende Anrufe direkt über eine der Boxen annehmen und auflegen.

Mit der Play/Pause Taste nehmen Sie Anrufe an. Halten Sie die Taste drei Sekunden gedrückt lehnen Sie den ankommenden Anruf ab.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Version	CSR 4.2+TWS
Spannungseingang	DC-5V/1A
Leistungskapazität	5W RMS*2
Batterie	3.7V/4400mAh
S/N	≥85dB
Maße	70 x 150.5mm
Net. Gewicht	400g

WWW.AUDIOBLOCK.COM



Audioblock GmbH

Auf der Striepe a | 27798 Hude

Tel.: 0 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com