

CONNECT:THREE

WIRELESS & PORTABLE SPEAKER



SEHR GEEHRTER KUNDE

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können. Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie Ihr Gerät am besten reinigen. Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann.

Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.com“, um zu prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf dem Deckblatt mit der Angabe im Internet.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service-Center auf. Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für diesen Defekt erlischt. Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

Dieses Produkt ist EMV zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union. CE und ROHS Dokumentationen liegen vor.

VORSICHTSMASSNAHME


- Es ist ein normaler Zustand, dass der Lautsprecher sich bei Betrieb oder Aufladen erhitzt.
- Wenn Sie den Lautsprecher reinigen möchten, trennen Sie diesen von externen elektrischen Geräten und schalten ihn aus.
- Benutzen Sie weder Alkohol, noch irgendwelche anderen chemischen Reinigungsmittel um den Lautsprecher zu säubern.
- Den Lautsprecher nicht fallen lassen oder darauf treten.
- Bitte positionieren Sie den Lautsprecher nicht neben sehr kalten oder sehr warmen Objekten.
- Bitte entfernen Sie nicht selbstständig die Hülle des Lautsprechers

INHALT DES LIEFERUMPFANGS

- 1x Bluetooth Lautsprecher
- 1x AUX Audio Kabel
- 1x Betriebsanleitung
- 1x USB-Aufladekabel

PRODUKTERKLÄRUNG

- ① Leiser
- ② Lauter
- ③ Play/Pause | annehmen/ablehnen
- ④ An/Aus
- ⑤ vorheriges Lied
- ⑥ nächstes Lied
- ⑦ Power switch
- ⑧ Batterie-Test
- ⑨ USB-Port
- ⑩ AUX
- ⑪ 5V | 1A Ausgang
- ⑫ Batteriestatus



FUNKTIONEN

MIT EINEM BLUETOOTH FÄHIGEN GERÄT VERBINDEN

Bitte laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Benutzung vollständig auf.

Schalten Sie den Power Swich aus der Rückseite des CONNECT-THREE auf ON. berühren Sie nun das Power Symbol mit Ihrem Finger.

Ist die LED Anzeige im Blitzmodus, können Sie nun den CONNECT:THREE unter Bluetoothgeräte finden.

Sind Sie einmal mit dem CONNECT:THREE gekoppelt, verbindet sich Ihr Gerät das nächste Mal automatisch.

Sind Sie verbunden, leuchtet die blaue LED-Anzeige durch.

VERBINDEN DURCH EIN AUX-KABEL

Verbinden Sie das Gerät per Aux-Kabel, schaltet die CONNECT:THREE automatisch in den AUX-Modus. LED-Anzeige leuchtet nun Grün.

BATTERIESTATUS

Die rote Anzeige blinkt, wenn der Batterie-Ladezustand weniger als 20% beträgt.Überprüfen sie den Ladezustand durch den Batterieknopf auf der Rückseite.

Wenn Sie den CONNECT:THREE nicht häufig benutzen, laden Sie das Gerät einmal im Monat vollständig auf.

Ein Balken > Batteriestatus 25 %

Zwei Balken > Batteriestatus 50 %

Drei Balken > Batteriestatus 75 %

Vier Balken > Batteriestatus 100 %

FUNKTIONEN

VERBINDUNG VIA BLUETOOTH FEHLGESCHLAGEN

Löschen Sie die CONNECT:THREE in der Liste ihrer bisher verwendeten Bluetooth-Geräte. Nun suchen Sie nach der CONNECT:THREE und verbinden sie erneut.

Achten Sie darauf das der CONNECT:THREE im Bluetooth-Modus ist. Berühren Sie dazu die Playtaste drei Sekunden lang, nun sollte Ihre LED-Anzeige blau blinken.

TELEFONFUNKTION

Sind Sie mit einer der Boxen über Ihrem Handy verbunden, können Sie ankommende Anrufe direkt über eine der Boxen annehmen und ablehnen.

mit der Play/Pause Taste nehmen Sie Anrufe an und legen sie wieder auf.

HANDY-LADEMÖGLICHKEIT

Auf der Rückseite des Gerätes, haben Sie die Möglichkeit gleichzeitig Ihr Handy über den USB-Port der CONNECT:THREE zu laden.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Version	CSR 8635
Spannungseingang	DC-5V/2A
Leistungskapazität	15W RMS*2
Batterie	7,4V/4400mAh
S/N	≥85dB
Maße	240 x 70 x 110mm
Net. Gewicht	1510g

WWW.AUDIOBLOCK.COM



Audioblock GmbH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude

Tel.: 0 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com