

FERNBEDIENUNGSLEARNFUNKTION

Kurzanleitung



- Zum Verwenden der "Fernbedienungslearnfunktion" drücken Sie an ihrem XB-100, die Taste "S" bis auf dem LED-Display ein "L" erscheint.
- Drücken Sie nun auf Ihrer im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung die von der externen Fernbedienung zu lernende Taste. (z.B. "+ | Lautstärke erhöhen") Das LED-Display zeigt nun "OK".
- Zeigt das Display "T" an, drücken Sie auf der externen Fernbedienung die gewünschte Taste. Das LED-Display zeigt "OK".
- Wenn Sie noch eine Taste hinzufügen wollen, wiederholen Sie die Schritte 2 & 3. Wenn Sie den Vorgang beenden wollen halten Sie Die Taste "S" gedrückt.